

SmartFrame

Anleitung zum Wechsel der Textildrucke

Einfacher Sujetwechsel

Unser Spannrahmensystem und unsere LED-Leuchtkästen ermöglichen dank Spannrahmen- Flachkeder-Nut einen einfachen Sujetwechsel. Wir zeigen wie es geht.





Schritt für Schritt-Anleitung



Die Naht an der Gummilippe muss, wie auf dem Bild ersichtlich, mit der Stoffseite nach aussen in die Nut im Alu-Profil eingeführt werden.



Beginne nun in der oberen linken oder rechten Ecke den Stoff einzuführen. Damit eine perfekte Stoffspannung erreicht wird, drücke die Gummilippe senkrecht von oben nach unten in die Nut hinein. Wiederhole den Schritt mit kleinen Vorwärtsbewegungen.



Vermeide beim Einführen die Gummilippe in Richtung Nut zu ziehen. Der Stoff würde sich dadurch zu stark ausdehnen und Falten verursachen. Bei zu hohem Verzug bleibt am Ende zuviel Stoff übrig und man müsste von vorne beginnen.



Es kann vorkommen, dass sich am Schluss das letzte Stück nicht reibungslos in die Nut einführen lässt. Benutze ein flaches Hilfsmittel, um das Reststück in die Nut einzuführen. Damit der Stoff nicht beschädigt wird, sollten spitze oder scharfe Gegenstände vermieden werden. Um den Stoff wieder zu entfernen, ziehe an der Lasche.

